



STŘECHA: ŠIKMÁ  
STŘEŠNÍ KRYTINA: PÁLENÁ TAŠKA,  
JÍMACÍ SOUSTAVA: MRÍŽOVÁ S JÍMACÍMI TYČEMI  
TRÍDA LPS: III

VŠECHNA SPOJENÍ (SVORKY I SVÁRY) V ZEMI NA UZEMŇOVACÍM VEDENÍ  
MUSÍ BÝT OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM  
ANTIKOROZNÍM OCHRANNOU MUSÍ BÝT OŠETŘENY I VÝVODY  
30cm V PŮDĚ A 20cm NAD POVRCH

- VEDENÍ LPS
- UZEMŇOVACÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ VÝVOD ZE ZEMNICE
- PODPĚRA VEDENÍ
- ZKUŠEBNÍ SVORKA
- SPOJENÍ VODIČE TYPOVOU SVORKOU
- JÍMACÍ TYČ
- OCHRANNÝ ŮHELNÍK

PŘI VÝKOPOVÝCH PRÁČÍCH PRO OBVODOVÉ UZEMŇENÍ KOLEM OBJEKTU  
DOJDE KE STŘETU S PODZEMNÍMI SÍTĚMI, KTERÉ JSOU DOKUMENTOVÁNY  
V PŘÍLOZE C2 – CELKOVÁ SITUACE.

PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV ZEMNÍCH PRÁČÍ JE NUTNO POŽÁDAT  
PŘÍSLUŠNÉ SPRÁVCE O JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ!  
SOUCASNĚ JE NUTNO RESPEKTOVAT POŽADAVKY A PODMINKY PRO PRÁČÍ  
V OCHRANNÝCH PÁSMECH SÍTÍ.

